
FR

# RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE SANITAIRE MULTIFONCTION 600 L, 830 L, 1000 L SOLAR



Accessoires pour pompes à chaleur



### À lire avant la mise en service

Le présent mode d'emploi vous donne des informations précieuses pour manipuler l'appareil. Il fait partie intégrante du produit et doit être conservé à proximité de l'appareil. Il doit être conservé durant toute la durée d'utilisation de l'appareil. Il doit, le cas échéant, être remis aux nouveaux propriétaires ou utilisateurs de l'appareil.

Outre cette notice d'emploi, vous devez avoir en votre possession les instructions de service du régulateur de pompe à chaleur ainsi de que votre pompe à chaleur.

Il convient de lire ce mode d'emploi avant tout travail avec l'appareil. En particulier le chapitre Sécurité. Il faut absolument suivre toutes les consignes qu'il contient.

Il est possible que le mode d'emploi comporte des descriptions vous semblant non explicites ou peu compréhensibles. Si vous avez des questions ou si des éléments vous paraissent peu clairs, contactez le service clientèle ou le représentant du fabricant le plus proche.

La notice d'emploi couvrant plusieurs modèles d'appareil, il est essentiel de respecter les paramètres s'appliquant à chaque modèle.

Le mode d'emploi est réservé exclusivement aux personnes chargées du fonctionnement de l'appareil. Toutes les informations doivent être traitées de manière confidentielle. Elles sont protégées par des droits de la propriété industrielle. Il est interdit de reproduire, transmettre, dupliquer, enregistrer dans des systèmes électroniques ou traduire dans une autre langue la totalité ou des extraits de ce mode d'emploi sans l'autorisation écrite du fabricant.

### Symboles

Le mode d'emploi comporte un certain nombre de symboles. Ils ont la signification suivante :



Informations destinées aux utilisateurs.



Informations ou consignes destinées au personnel qualifié.



#### **DANGER!**

Indique un risque direct pouvant conduire à de graves blessures, voire à la mort.



#### **AVERTISSEMENT!**

Indique une situation potentiellement dangereuse pouvant conduire à de graves blessures, voire à la mort.



#### PRUDENCE!


Indique une situation potentiellement dangereuse pouvant conduire à des blessures moyennes et légères.

### PRUDENCE!

Indique une situation potentiellement dangereuse pouvant conduire à des dommages matériels.

### REMARQUE Information particulière.

mormation particuliere.



Renvoi à d'autres documents du fabricant.





## Table des matières

INFORMATIONS DESTINEES AUX UTILISATEURS ET AU PERSONNEL QUALIF	ΙÉ
À LIRE AVANT LA MISE EN SERVICE	2
SYMBOLES	2
informations destinées aux utilisateurs	5
UTILISATION CONFORME À LA FONCTION DE L'APPAREIL	4
EXONÉRATION DE LA RESPONSABILITÉ	4
SÉCURITÉ	4
SERVICE ASSISTANCE TECHNIQUE	5
GARANTIE	5
ÉLIMINATION	5
INSTRUCTIONS DESTINÉES AUPERSONNEL QUALIFIÉ  MATÉRIEL FOURNI À LA LIVRAISON	5
INSTALLATION ET MONTAGE	
Transport jusqu'au Lieu d'installation	
Installation	
Montage bouclageIsolation du raccordement de bouclage	9
Raccordements hydrauliques	9
Montage des capteurs	
CARACTÉRISTIQUES	
SCHÉMAS COTÉSMFS 600S	
MFS 830S	. 13
MFS 1000S	
INTÉGRATION HYDRAULIQUE Légende schéma hydraulique	
Intégration hydraulique	





# Utilisation conforme à la fonction de l'appareil

Le ballon multifonction doit uniquement être utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné.

A savoir comme réservoir stratifié employé avec des pompes à chaleur :

- avec compartiment tampon pour l'eau chaude
- production d'eau chaude sanitaire instantanée
- pour pompes à chaleur air/eau
- pompes à chaleur eau glycolée/eau
- pompes à chaleur eau/eau

Possibilité de raccordement d'installations solaires et de chaudières à combustible solide.

# Exonération de la responsabilité

Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation non conforme à l'usage auquel est destiné l'appareil.

La responsabilité du fabricant est également exclue lorsque :

- des travaux contraires aux consignes du présent mode d'emploi sont exécutés sur l'appareil et ses composants;
- des travaux sont effectués sur l'appareil et ses composants d'une façon non conforme;
- des travaux non décrits dans le présent mode d'emploi sont réalisés sur l'appareil et que ces travaux ne sont pas autorisés expressément par écrit par le fabricant;
- l'appareil ou des composants de l'appareil sont modifiés, transformés ou démontés sans l'autorisation écrite du fabricant.

### Sécurité

L'appareil a un fonctionnement sûr lorsqu'il est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. La conception et la fabrication de l'appareil correspondent aux connaissances techniques actuelles, à toutes les prescriptions DIN/VDE correspondantes et à toutes les dispositions en matière de sécurité.

Chaque personne exécutant des travaux sur l'appareil doit avoir lu et compris le mode d'emploi avant de commencer ceux-ci. Ceci s'applique aussi si la personne concernée a déjà travaillé avec un tel appareil ou un appareil similaire ou si elle a été formée par le fabricant.



#### **DANGER!**

Seul un personnel qualifié (chauffagiste, électricien et spécialiste du froid) a le droit d'exécuter des travaux sur l'appareil et ses composants.





### Service Assistance Technique

Pour toutes questions techniques, adressez-vous à votre technicien spécialisé ou au partenaire local du fabricant.

Aperçu « Service assistance technique » dans la notice d'utilisation de la pompe à chaleur.

### Garantie

Les conditions de garantie figurent dans vos documents d'achat.

il

#### **REMARQUE**

Pour toutes questions relatives à la garantie, adressez-vous à votre distributeur.

### Élimination

Lorsque l'appareil est mis hors service, respectez les lois, directives et normes en vigueur pour le recyclage, la réutilisation et la gestion des déchets.

### Matériel fourni à la livraison

Ballon multifonction:



2 enveloppes isolantes, habillage « Sky », rosaces de raccordements, set de raccordement bouclage ECS

dans le carton :



Set de raccordement de bouclage et isolation,

- 2 capteurs de gaz chaud,
- 4 attache-câbles

Ce que vous devez faire en premier lieu :

- (1) Contrôler si la marchandise comporte des dommages visibles...
- (2) Vérifier l'intégralité du matériel fourni. Procéder à une réclamation immédiate en cas de pièce manquante.



### Installation et montage

Pour tous les travaux à réaliser :

#### **REMARQUE** i

Respecter les règlements relatifs à la prévention des accidents, prescriptions, directives et décrets légaux en vigueur localement.



#### **AVERTISSEMENT!**

Seul le personnel qualifié est autorisé à monter et à installer le réservoir!

#### **REMARQUE**

L'installation doit se faire dans une pièce à l'abri du gel avec des longueurs de conduites aussi courtes que possible jusqu'au consommateur. Veillez à ce que le sol soit sec et suffisamment résistant à la charge.



Aperçu « Caractéristiques techniques, poids »

#### TRANSPORT JUSQU'AU LIEU D'INSTALLATION

Pour éviter tout dommage dû au transport, il est conseillé de transporter le ballon (fixé sur une palette en bois) avec un chariot élévateur jusqu'au lieu d'installation définitif.

Si un tel transport n'est pas possible, vous pouvez aussi transporter l'appareil sur un diable.



#### **DANGER!**

Effectuer le transport avec d'autres personnes. Tenir compte du poids du ballon.



Aperçu « Caractéristiques techniques, poids ».



#### PRUDENCE!

Porter des gants de protection.



#### **DANGER!**


Il y a risque de basculement lors de l'abaissement de la palette en bois et lors du transport sur le diable ou le chariot élévateur! Des dommages corporels et matériels peuvent se produire.

- Prendre des mesures adéquates pour éviter le risque de basculement.

Procéder comme suit si un transport avec le chariot élévateur n'est pas possible:

Retirer les matériaux d'emballage et d'isolation. Enlever le ballon de la palette de bois et le poser sur le lieu d'installation.

Éliminer le matériel de transport et d'emballage conformément aux dispositions environnementales;



Fixation sur palette en bois

#### **REMARQUE**


Le ballon multifonction est livré entièrement isolé. Pour le transport dans la cave, il est possible, si nécessaire, d'enlever l'isolation (habillage « Sky » et les 4 enveloppes d'isolation).

#### PRUDENCE!

Tous les composants de l'isolation doivent être enlevés et mis de côté de façon à ne pas être endommagés!

Procédez comme suit :

(1) Enlever le film de protection de transport...





2 Enlever les rosaces des supports...



3 Soulever le couvercle du ballon...



4 Ouvrir l'habillage « Sky » avec la fermeture à glissière et l'enlever...





(5) Retirer les deux enveloppes d'isolation et les mettre de côté.





REMARQUE

Veillez à ce que tous les composants soient remis en place dans le sens inverse!



#### **DANGER!**

Lors du transport, assurer absolument le ballon contre tout risque de glissement. Fixer absolument le ballon sur le chariot avec une sangle!

#### **INSTALLATION**

**REMARQUE** 


Assurez-vous que l'isolation en mousse est bien en place au fond du ballon.




#### **AVERTISSEMENT!**

Lors du basculement du ballon, il faut travailler au moins à 2 personnes pour éviter toute chute. Lors de cette étape, le ballon ne peut être incliné à plus de 20°. En cas de chute du ballon, les doigts et mains peuvent être écrasés!

- Ne pas saisir sous le ballon!
- Porter des gants de protection!
- 1 Avant de remettre les enveloppes d'isolation, vérifiez si a) les anneaux de mousse sont placés sur les tubulures et b) si le manchon en mousse est mis sur le support supérieur...




b) Manchon





2 Replacer les enveloppes d'isolation sur le ballon...





- (3) Fixer les enveloppes d'isolation avec une bande adhésive en haut, en bas et au milieu du ballon...
- 4 Envelopper le ballon de l'habillage « Sky » de façon à ce que tous les trous correspondent aux tubulures. Puis fermer la fermeture à glissière...



#### I PRUDENCE.


En raison d'une décharge de traction, la fermeture à glissière doit être fermée par deux personnes!



(5) Mettre en place le couvercle du ballon et enfiler les rosaces sur les tubulures.








#### **MONTAGE BOUCLAGE**

#### **REMARQUE**

Le raccordement entre l'échangeur thermique supérieur et inférieur doit toujours être monté, même en l'absence de conduite de bouclage!

Procédez comme suit :

1 Etanchéifier les deux manchons (1 et 2)...



② Visser le T sur le manchon I et mettre en position (raccord vers le bas)...





(3) Étanchéifier le filetage du flexible ondulé et visser dans le T...



4 Visser le coude 90° sur le manchon 2 et mettre en position (coude vers le haut)...



(5) Étendre le flexible ondulé et insérer le joint d'étanchéité entre le coude et le flexible...



(6) Visser ensemble à l'aide de l'écrou-raccord le flexible et le coude.



#### **PRUDENCE!**

Serrer avec précaution l'écrou-raccord pour ne pas abîmer le joint d'étanchéité!

#### ISOLATION DU RACCORDEMENT DE BOUCLAGE

#### **REMARQUE** il

Contrairement aux illustrations suivantes, le raccordement de bouclage est monté à l'extérieur des enveloppes isolantes audessus de l'habillage « Sky »

Procédez comme suit :





Tuyau 110mm de long (avec découpe)

(2)



Tuyau 220mm

4 x attache-câbles

#### RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES

Veillez à respecter toutes les prescriptions, normes et directives en vigueur lors du raccordement du ballon multifonction au réseau d'eau potable et de chauffage.

Lors du raccordement de l'eau potable, il convient de veiller aux prescriptions et recommandations de la DV-GW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches / association allemande du gaz et de l'eau) ainsi qu'aux dispositions de la compagnie des eaux.

Brancher le ballon multifonction selon les schémas hydrauliques avec le circuit de chauffage et d'eau chaude sanitaire.



Raccordement hydraulique



#### **MONTAGE DES CAPTEURS**

Lors du montage des capteurs (capteur d'eau chaude sanitaire et capteur de température d'eau de retour), utilisez toujours le ressort de capteur fourni.



1 Positionner le capteur à l'extérieur du ressort de capteur



(2) Insérer ensemble le capteur et le ressort de capteur dans le doigt de gant correspondant




- I Ressort de capteur
- 2 Capteur
- 3 Doigt de gant (déjà monté au ballon)
- 3 Pousser le capteur jusqu'au fond du doigt de gant.
- Position du doigt de gant voir schéma coté

#### REMARQUE

Montez toujours les ressorts de capteurs afin d'assurer le transmission optimale de la température! L'isolation des câbles de capteurs ne doit en aucun cas être endommagée!

#### **REMARQUE**

Les réglages nécessaires du régulateur pour le réservoir parallèle figurent dans la notice d'utilisation du régulateur de pompe à chaleur Les raccordements des pompes de recirculation et, le cas échéant de la soupape d'inversion pour l'eau chaude sanitaire figurent sur le schéma des connexions du type de pompe à chaleur concerné!






# Caractéristiques

Туре		MFS 600S	MFS 830S	MFS 1000S
Réservoir d'eau chaude				
Contenance nominale	1	_	<u>-</u>	<u> </u>
Pression de service maxi	barÜ	-	-	-
Pression de contrôle	barÜ	-		-
Température de service maxi Protection anticorrosion	°C_	<del>-</del>	<del>-</del>	<u> </u>
Surface		·	<del>-</del>	<u> </u>
Anode de protection		-	-	<del></del>
Réservoir d'eau de chauffage				
Contenance nominale	L	572	846	928
Pression de service maxi	barÜ	3	3	3
Pression de contrôle Température de service maxi	_barÜ_	4,5 95	4,5 95	4,5
	°C	95	90	95
Echangeur thermique pompe à chaleur Surface de l'échangeur	2	;		;
Contenance de l'échangeur	m² I	· <del>-</del>	<del>-</del>	<u> </u>
Pression de service maxi	barÜ	-	-	<del></del>
Pression de contrôle	barÜ	-	-	- +
Température de service max.	°C	-	-	-
Echangeur thermique solaire				
Surface de l'échangeur Contenance de l'échangeur	m²	1,5	2, <u>2</u> 10,6	3,1
Pression de service maxi	barÜ	7,2 10	10,6	10
Pression de contrôle	barÜ	15	15	15
Température de service maxi	°C	95	95	95
Echangeur thermique eau chaude sanitaire				
Surface de l'échangeur	m²	7,5	8,7	10,9
Contenance de l'échangeur Pression de service maxi		39	46	56
Pression de contrôle	barÜ barÜ	<u>6</u> 9	<u>6</u> 9	<u>6</u> 9
Température de service maxi	°C	95	95	95
Matériau		1,4404 (V4A)	1,4404 (V4A)	1,4404 (V4A)
Isolation		selon DIN 4753	selon DIN 4753	selon DIN 4753
		demi-coques en PU	demi-coques en PU	demi-coques en PU
		habillage « Sky »	habillage « Sky »	habillage « Sky »
Doigt de gant avec sonde				į
Contrôles		-	-	_
Poids et cotes		Schéma coté	Schéma coté	: Schéma coté
Bride de nettoyage présente	į	Non	Non	Non
Rendement de chauffe maxi autorisé de la pompe à chaleur pour source de c	haleur	maxi		
	kW	-	-	-
Courant volumique d'eau de chauffage maxi autorisé	,			
	m³/h	5	5	5
Température d'eau chaude pouvant être atteinte dans la partie supérieure du		oir		
Minimum  Pour température aller nompe à chaleur	°C_	-	- 	- 
Pour température aller pompe à chaleur Débit PC lors de la charge	°C m³/h	55 3	55 3	55
Volume d'eau chaude disponible	U_/U;	- -		; -
à température mini	°C	-	-	-
Puissance de débit à 45°C				
pour 10 l/min	1	200	210	210
pour 20 I/min	L	170	180	180
Puissance de débit à 38°C				
pour 10 l/min	1	220	240	240
pour 20 I/min			220	220



MFS 600S Schéma coté



Légende : FR819328 Toutes les cotes sont en mm. Poids net y compris isolation : 140 kg Mesure de basculement sans isolation


thermique: 1900

Echangeur d'eau chaude sanitaire : 7,5 m² Echangeur thermique solaire : 1,5 m²

1 2 3 4 5	Purge Circuit aller second générateur de chaleur Prise d'eau chaude sanitaire Doigt de gant (sonde d'eau chaude sanitaire)	1/2" IG 1 1/2" IG 1" AG Ø 13x75 Ø 13x75
6	Doigt de gant Thermoplongeur eau chaude sanitaire (9 kW maxi)	1 1/2" IG
7	Circuit retour pompe à chaleur eau chaude sanitaire	1 1/4" IG
8	Set de raccordement de bouclage en haut	1" AG
9	Circuit aller de chauffage /	1 1/4" IG
	Circuit aller pompe à chaleur, chauffage et eau chaude sanitaire	1 1/4" IG
	(les deux peuvent être interchangés)	
10	Set de raccordement de bouclage en bas	1" AG
11	Thermoplongeur chauffage (9 kW maxi)	1 1/2" IG
12	Echangeur solaire circuit aller	1" IG
13	Doigt de gant (sonde de température retour)	Ø 13x75
14	Circuit retour de chauffage /	1 1/4" IG
	Circuit retour pompe à chaleur	1 1/4" IG
	(les deux peuvent être interchangés)	
15	Doigt de gant (solaire)	Ø 13x75
16	Entrée d'eau froide	1" AG
17	Circuit retour échangeur solaire	1" IG
18	Circuit retour second générateur de chaleur (vidange)	1 1/2" IG



Schéma coté MFS 830S



Légende : FR819214c Toutes les cotes sont en mm. Poids net y compris isolation : 200 kg


Mesure de basculement sans isolation thermique : 1990

Echangeur d'eau chaude sanitaire : 8,7 m² Echangeur thermique solaire : 2,2 m²

1	Purge	1/2" IG
2	Circuit aller second générateur de chaleur	1 1/2" IG
3	Prise d'eau chaude sanitaire	1" AG
4	Doigt de gant (sonde d'eau chaude sanitaire)	Ø 13x100
5	Doigt de gant	Ø 13x100
6	Thermoplongeur eau chaude sanitaire (9 kW maxi)	1 1/2" IG
7	Circuit retour pompe à chaleur eau chaude sanitaire	1 1/4" IG
8	Set de raccordement de bouclage en haut	1" AG
9	Circuit aller de chauffage /	1 1/4" IG
	Circuit aller pompe à chaleur, chauffage et eau chaude	1 1/4" IG
	sanitaire	
	(les deux peuvent être interchangés)	
10	Set de raccordement de bouclage en bas	1" AG
11	Thermoplongeur chauffage (9 kW maxi)	1 1/2" IG
12	Doigt de gant (sonde de température retour)	Ø 13x100
13	Echangeur solaire circuit aller	1" IG
14	Circuit retour de chauffage /	1 1/4" IG
	Circuit retour pompe à chaleur	1 1/4" IG
	(les deux peuvent être interchangés)	
15	Doigt de gant (solaire)	Ø 13x100
16	Circuit retour échangeur solaire	1" IG
17	Entrée d'eau froide	1" AG
18	Circuit retour second générateur de chaleur (vidange)	1 1/2" IG



MFS 1000S Schéma coté



Légende : FR819312b Toutes les cotes sont en mm. Poids net y compris isolation : 230 kg Mesure de basculement sans isolation thermique : 2090

Echangeur d'eau chaude sanitaire : 10,9 m²

Echangeur thermique solaire : 3,1 m²

1	Purge	1/2" IG
2	Circuit aller second générateur de chaleur	1 1/2" IG
3	Prise d'eau chaude sanitaire	1" AG
4	Doigt de gant (sonde d'eau chaude sanitaire)	Ø 13x100
5	Doigt de gant	Ø 13x100
6	Thermoplongeur eau chaude sanitaire (9 kW maxi)	1 1/2" IG
7	Circuit retour pompe à chaleur eau chaude sanitaire	1 1/4" IG
8	Set de raccordement de bouclage en haut	1" AG
9	Circuit aller de chauffage /	1 1/4" IG
	Circuit aller pompe à chaleur, chauffage et eau chaude	1 1/4" IG
	sanitaire	
	(les deux peuvent être interchangés)	
10	Set de raccordement de bouclage en bas	1" AG
11	Thermoplongeur chauffage (9 kW maxi)	1 1/2" IG
12	Doigt de gant (sonde de température retour)	Ø 13x100
13	Echangeur solaire circuit aller	1" IG
14	Circuit retour de chauffage /	1 1/4" IG
	Circuit retour pompe à chaleur	1 1/4" IG
	(les deux peuvent être interchangés)	
15	Doigt de gant (solaire)	Ø 13x100
16	Circuit retour échangeur solaire	1" IG
17	Entrée d'eau froide	1" AG
18	Circuit retour second générateur de chaleur (vidange)	1 1/2" IG





### Légende schéma hydraulique

- 1) Pompe à chaleur
- 2) Chauffage par le sol / radiateurs
- 3) Découplement d'oscillations
- 4) Support d'appareil en bandes de sylomère
- 5) Fermeture avec vidange
- 6) Vase d'expansion fourniture
- 7) Soupape de sécurité
- 8) Fermeture
- 9) Pompe de recirculation chauffage (HUP)
- 10) Soupape anti-retour
- 11) Régulation différentes pièces
- 12) Soupape de différentielle
- 13) Isolation étanche à la vapeur
- 14) Pompe de recirculation eau chaude sanitaire (BUP)
- 15) Circuit mélangeur mélangeur trois voies (décharge)
- 16) Vase d'expansion client
- 17) Réglage différentiel de température (SLP)
- 18) Résistance électrique chauffage (ZWE)
- 19) Circuit mélangeur mélangeur quatre voies (chargement)
- 20) Résistance électrique eau chaude sanitaire (ZWE)
- 21) Circuit mélangeur pompe de recirculation (FP 1
- 22) Pompe de recirculation piscine (SUP)
- 23) Pompe de recirculation adducteur (ZUP) (modifier les connexions de la pompe de recirculation intégrée dans la pompe à chaleur)
- 24) Manomètre
- 25) Pompe de recirculation chauffage + eau chaude sanitaire (HUP)
- 26) Soupape d'inversion eau chaude sanitaire (BUP) (B = ouvert sans courant)
- Corps de chauffe chauffage et eau chaude sanitaire (ZWE)
- 28) Pompe de recirculation solaire (VBO)
- 29) Collecteur d'impuretés, tamis 1 mm
- 30) Réservoir collecteur pour mélange d'eau glycolée
- 31) Passage mural
- 32) Conduite d'arrivée
- 33) Distributeur solaire
- 34) Sonde terrestre
- 35) Sonde enfouie
- 36) Eaux souterraines pompe de puits
- 37) Thermostat 0°C 16°C
- 38) Commutateur de débit
- 39) Puits aspirant
- 40) Puits d'absorption
- 41) Robinetterie circuit de chauffage
- 42) Pompe de bouclage (ZIP)
- 43) Echangeur thermique eau glycolée/eau (fonction de refroidissement)
- 44) Mélangeur trois voies (fonction de refroidissement)
- 45) Soupape à couronne
- 46) Vanne de remplissage et de purge
- 47) Soupape d'inversion préparation piscine (SUP) (B = ouvert sans courant)

- 48) Pompe de chargement d'eau chaude sanitaire (BLP)
- 49) Sens d'écoulement des eaux souterraines
- 50) Cumulus
- 51) Accumulateur séparé
- 52) Chaudière à gaz ou au fioul
- 53) Chaudière à bois
- 54) Réservoir d'eau chaude sanitaire
- 55) Avertisseur de pression de l'eau glycolée
- 56) Echangeur thermique de piscine
- 57) Echangeur géothermique
- 58) Ventilation intérieure
- 59) Echangeur thermique à plaques
- 60) Soupape d'inversion refroidissement (B = ouvert sans courant)
- 61) Accumulateur de refroidissement
- 62) Calorimètre en option
- 63) Soupape d'inversion circuit solaire (B = ouvert sans courant)
- 64) -----
- 65) Répartiteur compact
- 101) Régulation incombant au client
- 102) Contrôleur de point de rosée Accessoires Option
- 103) Thermostat ambiant pour pièce de référence compris dans la livraison
- 104) Etendue de livraison de la pompe à chaleur
- 105) Modulbox circuit de refroidissement amovible pour le montage
- 106) Mélange glycolé spécifique
- 107) Protection anti-échaudure / vanne mélangeuse thermostatique
- 108) Groupe de pompes solaires
- 109) La soupape de décharge doit être fermée
- 110) Etendue de la livraison tour hydraulique
- 111) Logement pour cartouche chauffante additionnelle
- TA / A = capteur extérieur
- TBW / B = capteur d'eau chaude sanitaire
- TB1 3 / C = capteur d'admission circuit mélangeur 1 3
  - D = limiteur de température du chauffage au sol
  - TSS / E = capteur réglage différentiel de la température (température basse)
- TSK / E = capteur réglage différentiel de la température (température élevée)
- TEE / F = capteur source d'énergie extérieure
- TRL / G = capteur retour extérieur
  - STA = soupape de réglage de ligne

#### Information importante!

Ces schémas hydrauliques sont des représentations schématiques et servent d'indication !


Ils ne dispensent pas le client de plans d'exécution propres !

Ils ne reprennent pas entièrement les organes de fermeture, les purges et les mesures techniques de sécurité! Ceux-ci sont à réaliser selon les normes et prescriptions spécifiques à l'installation!

FR090921



## Intégration hydraulique





## Intégration hydraulique

